



BEDIENUNGSANLEITUNG



Abb. ähnlich

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann.

Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich zum vorgesehenen Zweck und unter Beachtung aller in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise.

Bitte beachten Sie zusätzlich die Anleitung Ihres Rauchmelders um den Montageort zu bestimmen.

Nicht geeignet für Vinyltapeten, Styropor[®], antihafbeschichtete, silikonisierte oder teflonbeschichtete Oberflächen.

Nur bedingt geeignet für Rauchmelder mit weniger als 8cm Durchmesser.

Kurzbeschreibung

Das mumbi Befestigungsset besteht aus zwei Platten, die einseitig mit einer Klebefläche versehen sind. Die Trägerplatte wird direkt an der Decke befestigt und dient der Magnetplatte als Sockelelement.



Bohren und Schrauben wird durch das neue Befestigungssystem unnötig.

Gebrauchsanweisung

1. Nehmen Sie die Trägerplatte und lösen Sie die Schutzfolie auf der Befestigungsseite ab.

Tip! Zum leichteren Ablösen eignet sich ein spitzer Gegenstand z. B. Cuttermesser oder eine Stecknadel.



2. Setzen Sie zunächst die Batterien in den Rauchmelder ein. Nehmen Sie nun die Magnetplatte und lösen Sie auch hier die Schutzfolie ab.

Bitte beachten Sie!

Nach dem Auftragen auf dem Rauchmeldergehäuse ist die Magnetplatte nicht erneut zu verwenden. Sollten Sie in Zukunft Ihren Rauchmelder austauschen empfiehlt sich das selbe Modell zu erwerben um das Gehäuse erneut zu verwenden.

3. Schalten Sie das Gerät ein und befestigen Sie es an der Trägerplatte. Achten Sie bitte darauf, dass beide Magnete Kontakt haben um so einen sicheren Halt zu erzielen.
- Sollten Sie den Rauchmelder von der Decke lösen wollen, schieben Sie diesen quer zur Decke von der Trägerplatte.



FDN - 4505171029